



ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA FINITION OBERFLEX

Les panneaux des gammes Prestiges d'Oberflex, Contrastes et Matières, Bois d'épices, Nuances Naturelles, Sables Mats et Pure Paper Color, sont revêtus de la finition Oberflex et ne requièrent aucun entretien particulier.

Il est conseillé de la nettoyer régulièrement avec un chiffon imprégné d'eau chaude et de détergent doux.

La finition Oberflex résiste parfaitement à la majeure partie des détergents ménagers ou de désinfectants, dès lors qu'ils ne sont pas abrasifs ou fortement alcalins.

Type de tache	Recommandation
Sirop - jus de fruit - confiture - alcool - lait thé - café - vin - savon - encre	Eau, à l'aide d'une éponge
Graisse (animale ou végétale) - sauce sang séché - oeuf	Eau froide savonneuse ou additionnée d'un détergent ménager, à l'aide d'une éponge
Noir de fumée - gélatine - colles végétales et vinyliques déchets organiques - gomme arabique	Eau chaude savonneuse ou additionnée d'un détergent ménager, à l'aide d'une éponge
Laque cheveux - huile végétale - stylo bille - feutre cirage - maquillage gras - solvants	Méthyle éthyle cétone, alcool, acétone, à l'aide d'un chiffon en coton
Verni - verni à ongle - huile de lin	Acétone, à l'aide d'un chiffon en coton
Peinture à l'huile de synthèse	Trichloréthylène, solvant nitré à l'aide d'un chiffon en coton
Colle contact (type néoprène)	Trichloréthane à l'aide d'un chiffon de coton
Trace de silicone	Raclette en bois ou en plastique en veillant à ne pas rayer la surface
Dépôt de calcaire	Détergents à faible reneur en acide citrique ou acétique (10% maxi)

Pour un résultat optimum, il convient de prendre les précautions suivantes :

- même en cas de résistance forte, l'utilisation d'éponges abrasives ou autres produits contenant des substances abrasives (papier abrasif, paille de fer, etc.) est à proscrire
- il convient d'éviter les produits très acides ou très alcalins qui peuvent tacher la surface,
- l'utilisation de solvants (ex. acétone) doit se faire à l'aide d'un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser de marque sur la surface. Toutefois, les éventuelles marques pourront être éliminées avec de l'eau chaude et un chiffon propre,
- d'une manière générale, il convient d'éviter les produits d'entretien à base de cire car ils ont tendance à former une pellicule collante qui retient la poussière.